スマートフォン(iPhone/Android 端末 /Windows 端末)画面をテレビに映してみる

はじめにご確認ください(スマートフォン側の必須条件)
 本機搭載の「ミラーリング機能」は以下のスマートフォンなどでご利用が可能です。
 全てのスマートフォンなどでご利用できる機能ではありませんのでご注意ください。
 iOS 端末の場合: *OS バージョンが 9.0 以降であること *Wi-fi 接続が可能な機器であること
 android 端末の場合: *OS バージョンが 5.0 以降であること *Wi-fi 接続が可能な機器であること
 Android 端末の場合: *OS バージョンが 5.0 以降であること *Wi-fi 接続が可能な機器であること

■Windows 端末の場合: *OS バージョンが 8.1 以降であること *Wi-fi 接続が可能な機器であること *ワイヤレスディスプレイと「Miracast」接続が可能であること

ミラーリング機能を使う	AnyCast SSID: AnyCast XXXXX	XXX PSK : XXXXXXXX	
パロボ ボボ ボボ 第日時間 第日前日 第日 第日	<section-header><section-header><section-header><section-header><image/><image/><image/><text><text><text><text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header>	App to connect	Setup 1. Conect your devide to AnyCast's WiFi router 2. Go to setting page Connect to SSID (AnyCast XXXXXXXX) 3. Connect AnyCast to home WiFi router
※ 右図のような画面が表示され るまでお待ちください。	Connect to SSID (AnyCast XXXXXXX) http://	//Any-Cast.com	ver.XXXXXXXX

スマートフォン側の設定を行う

データを送信する側(スマートフォン等)の設定を行います。

※以下記載の画像や文面は参考例です。スマートフォンのメーカーや OS のバージョンや機器仕様などに より、画面や設定方法が異なります。詳しくはお持ちの機器のメーカーサポートに「ワイヤレスディス プレイと接続する方法」をお問合せください。

【iPhoneの設定例】 *端末表示画面の 🛄 枠部分をタップして順次設定を行います





スマートフォン側の設定を行う

【Android端末の設定例】 *端末表示画面の 🛄 枠部分をタップして順次設定を行います



●スマートフォン等を設定後、本機との接続が成功すると、本機画面が切り換わります。



例えば)スマートフォンで静止画を再生



送信側端末のワイヤレスモニター出力設定を正しく 行った上で本機との接続に成功すると破線枠内の数 字が[0]から[1]…に変わり、暫くすると本機画 面に端末の表示画面が映し出されます。

※ご注意:

本機をモニターとして画面表示ができる端末台数は 1台のみです。左図破線枠内の数字が[2]以上で表示 されている場合、本機と2台以上の端末が同時接続 されている状態を表示しています。本機の近くに設 置されている端末の設定をご確認の上、不要な端末 と接続されている場合は切断してください。



スマホの画面を大画面に 映し出してお楽しみいた だけます♪



※当機能を利用してインターネット上の動画や画像データ等のストリーミング再生などを行う場合、ご自宅等に ある無線 LAN(Wi-fi)インターネット接続環境のご利用をお勧めいたします。

(ご自宅等の Wi-fi を利用する場合、本機と Wi-fi ルーターのペアリング設定が必要な場合があります。詳しく は取扱説明書をご参照ください)

※ご自宅等に無線LANインターネット接続環境等がない又は使用できない状況で当機能をご利用される場合、送信側端末のインターネット接続通信方法が携帯電話回線(SIMカード等)経由となります。この通信状態でインターネット上の動画や画像データ等のストリーミング再生などを行うと、データ通信費用(パケット代など)が非常に高額になる場合があります。特にデータ容量の大きな画像や動画などを当機能を利用してご視聴される場合、端末にデータを保存してから接続設定を行い、通信を行わない状態でのご利用をお勧めいたします。
※各通信事業者とのご契約内容や費用(通信費・転送費・パケット代など)につきましては、ご契約されている各通信事業者までお問合せください。

ミラーリング機能に関する詳細は取扱説明書をご参照ください