


ワンセグバージョンアップの方法

- ① バージョンアップファイルをデスクトップ等にダウンロードして保存してください。
- ② 保存したファイルを開き **map.bin** ファイルのみを **SD** カードにコピーしてください。
注意：保存の際ファイル名 (**map.bin**) を変更しないようにしてください。
- ③ **DVD** プレーヤーの電源を入れリモコンで **TV** にして下さい。
- ④ 画面に何も出ていない間（青い画面の時）に **DVD** 本体左側 **SD** スロットに②でコピーした **SD** カードを挿入してください。
- ⑤ 画面表示が  となり、バージョンアップが始まります。
- ⑥ 画面表示が  となれば、バージョンアップ終了です。
- ⑦ 上記画面表示後、本体右側の電源スイッチを **OFF** にして下さい。
- ⑧ 電源 **OFF** 後、**SD** カードを抜いてください。
- ⑨ 以上でバージョンアップ終了です。