




AK-PT32 取扱説明書


各部の名称



本製品の使い方について

- 

電源を入れます。本体左側の電源スイッチをオンにしてください。
- 

電源投入後に液晶画面が表示されたら、ご視聴したいモードを**切換**ボタン(TV/ラジオ)を選択します。
- 

視聴されるモードを選択したら**スキャン**ボタン(スキャン)を3秒以上長押しすると、受信チャンネルスキャンモードになります。
- 

受信が完了すると、受信したチャンネルの番組視聴可能となります。

※受信チャンネルのスキャン時間の目安はTVモードで約90秒、FMモードで約180秒、AMモードで約90秒です。
※上記のスキャン時間は当社試験環境での参考値です。お客様のお使いの環境によりスキャン時間や確保できるチャンネル数は異なります。※電源を切っても、事前に視聴していたモードおよび受信チャンネルを保持しておりますが、ご利用環境により再スキャンが必要になる場合もあります。
※△▽ボタンを押してから放送局が切替わるまで時間かかる場合があります。